



窓 取っ手のゆるみ解消

取っ手がグラグラ
する時は
根本のネジの
ゆるみが原因です

準備するもの

- ・ マイナスドライバー 1個
- ・ プラスドライバー 1個



1. 取っ手の台座、左右2カ所で作業を行います。まずは、ネジカバーを外します。



2. マイナスドライバーをネジカバーのへこみに当て、ひねるように回すと簡単に外れます。



3. もう一方も同様に行います。取っ手をずらすと、作業しやすくなります。



4. ネジをプラスドライバーで時計回りに回し、締めます。左右同様に行い、取っ手のゆるみが解消されたことを確認します。



5. カバーを戻します。先端のツメを差し込み、元の場所に押し戻します。



縦でも一緒！



大きくても一緒！



- ・ 使用頻度の高い所ほど、ネジがゆるみやすくなります。部品の損傷を防ぐためにも、気づいた際は早めに締め直しを行ってください。
- ・ 年に一度、定期的に確認を行うことをおすすめします。



- ・ ネジカバーの先端にあるツメが折れないよう、注意して作業を行ってください。
- ・ 上記作業を行ってもゆるみが解消されない場合は、部品破損の可能性もございます。エコ建築考房までご連絡ください。